



MOUNTING INSTRUCTIONS SKI-BRAKES MEIDJO 2.0
INSTRUCTIONS MONTAGE STOP-SKI MEIDJO 3

1- Unscrew and open the left side of the base plate / Dévisser et ouvrir le côté gauche de la plaque arceau



2- Place the ski-brake provided for this purpose between the low-tech plate and the base plate / Poser le stop-ski prévu à cet effet entre la sous-platine et la plaque arceau



3- Screw the base plate / Revisser la plaque arceau

